

SELECTORES, SWITCHES Y SELLOS DE CONTROL PARA EQUIPOS MOTOROLA



Selector de canales PRO5150:

4080710Z20 4 canales

4080710Z21 6 canales

4080710Z19 Rotación continua



4080710Z25

Selector de 16 CH EP450



4080446C01

Selector de canales
para SP50



4080710Z21

Selector de 16 canales
para serie PRO y MTX



4080650D01

Selector de canales para
P110, GP300, GTX, PRO



PMDN4128

Selector de canales EP350
sin teclado

4080710Z26

Selector de 64ch EP450



3280533Z05

Sello de controles
PRO5150/PRO7150



3280534Z02

Sello módulo de batería



3280466U01

Sello de controles P1225



3215177H02

Sello de contacto de batería



3286432Z01

Junta hermética eje de
control para EP450



3280722Z01

Sello de controles PRO3150

4080164S01 Switch PTT para micrófonos GM300

4080564C02 Selector de 4 frecuencias para SP10